

(NL) CAMPING KEUKENBLOK OPVOUWBAAR

WERKHOOGTE: 82 CM

(DE) CAMPING-KÜCHENMÖBEL FALTBAR

ARBEITSHÖHE: 82 CM

(GB) CAMPING KITCHEN UNIT FOLDABLE

WORKING HEIGHT: 82 CM

(FR) MEUBLE DE CUISINE DE CAMPING PLIABLE

HAUTEUR DE TRAVAIL : 82 CM

(NL) BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen. Controleer voor het schoonmaken of er geen harde voorwerpen op het tafeloppervlak liggen. Deze kunnen krassen veroorzaken. Weerbestendig voor korte periodes.

(DE) WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Reinigung mit einem feuchten Tuch. Keine scharfen Lösungsmittel verwenden. Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass keine harten Gegenstände auf der Tischoberfläche sind. Diese könnten Kratzer verursachen. Für kurze Dauer wetterbeständig.

(GB) IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!

Clean with a damp cloth. Do not use harsh solvents. Before cleaning, make sure that there are no hard objects on the table surface. These could cause scratches. Weather resistant for short periods.

(FR) IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !


Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants agressifs. Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets durs sur la surface de la table. Ceux-ci pourraient provoquer des rayures. Résiste aux intempéries pendant de courtes périodes.

1




Haal de vouwkast uit de draagtas.
Entnehmen Sie die Faltbox der Tragetasche.
Remove the folded furniture from the carry bag.
Retirer le meuble plié du sac de transport.

3




Trek nu de vouwkast naar boven.
Ziehen Sie nun die Faltbox in die Höhe.
Now extend the folding box upwards.
Tirez maintenant le meuble plié vers le haut.

5



Zet de vouwkast in de gewenste positie.
Bringen Sie die Faltbox in die gewünschte Position.
Move the folding box to its desired position.
Donnez au meuble plié sa forme finale.


2



Bevestig de meegeleverde voetschroeven aan de onderkant.
Bringen Sie die mitgelieferten Fuß-Schrauben auf der Unterseite an.
Attach the supplied screw feet to the bottom.
Fixez les pieds vissés fournis sur la partie inférieure.


4

Klap de vier ingeklapte aluminium stangen volledig uit, zodat de vouwkast gestabiliseerd wordt.
Strecken Sie die vier eingeknickten Aluminiumstangen komplett durch, sodass die Faltbox stabilisiert wird.



Straighten the four articulated aluminium rods all the way out, thus stabilising the folding box.
Déployez complètement les quatre barres en aluminium pliées -afin de stabiliser le meuble plié.

6



Installeer nu het meegeleverde windscherm naar wens op de vouwkast.
Montieren Sie nun nach Ihrem Belieben den mitgelieferten Windschutz auf der Faltbox.
Now mount the supplied wind protection screen on the folding box, positioning it however you like.
Montez maintenant le pare-vent fourni comme vous le souhaitez sur le meuble.